

Montage-Tipps für den Keil über Schiebe-Elementen



- 1. Zuerst wird der Keil zur Lippe der Seitensparren von außen verschraubt, damit hängt der Keil eigentlich schon am Seitensparren.**

→ Ggf. werden auch seitliche Glasschiebetüren aufgebaut, wobei das obere Führungsprofil mit kleinen Winkeln zur Hauswand und Stütze verschraubt wird.

- 2. Der Keil wird dann nochmal mit dem Führungsprofil verbunden, durch das das seitliche Führungsprofil von unten, zum Keil verschraubt wird. Das ist dann schon sehr fest.**

→ Eventuell könnte nach Bedarf nochmal 1 oder 2 Winkel zwischen Keil und Hauswand verschraubt werden.

